

AUTONOMIA DEL ME

ME è dotato di una batteria in grado di garantire un utilizzo continuativo per un percorso stimabile in circa 80 km per ME 2.5 e in circa 70 km per ME 6.0.

INDICAZIONI PER LA RICARICA

Per un buon funzionamento e per salvaguardare la vita della batteria, ME deve essere sottoposto a periodica ricarica della batteria.

Non è necessario aspettare che la batteria sia totalmente scarica, la ricarica può essere eseguita in ogni condizione. Il display fornisce costantemente informazioni sulla condizione di carica.

Tutte le operazioni di ricarica, estrazione, e collegamento della batteria devono essere effettuate a ME spento e con chiave disinserita.

Il caricabatterie va collegato a una presa di corrente 220 V e 50 Hz (presa domestica italiana).

La batteria va sempre caricata tramite il caricabatterie fornito.

Se la batteria viene lasciata in carica oltre il tempo necessario, il caricabatterie interromperà automaticamente la carica per non danneggiare la batteria.



6 kW



ISTRUZIONI DI RICARICA

ME SCOOTER ELETTRICO



RICARICA CON RIMOZIONE DELLA BATTERIA DAL ME

/ La batteria si trova sotto la sella e può essere rimossa dalla sua sede. Una volta estratta può essere sottoposta a carica utilizzando il caricabatterie in dotazione.

1. Usare la chiave per aprire la sella e ribaltarla
2. Sganciare il cavo di potenza facendo ruotare la ghiera blu di mezzo giro in senso antiorario, quindi tirare verso di sé il connettore.
3. Collegare l'uscita del caricabatterie direttamente al connettore posto sulla sommità della batteria. I 3 led presenti sul caricabatterie indicano:
 - **BLU LAMPEGGIANTE**: in carica
 - **ROSSO**: segnalazione guasto
 - **VERDE STATICO**: carico
4. Per reinserire la batteria, seguire in ordine inverso la sequenza sopra.
5. Verificare lo stato di carica della batteria tramite l'attivazione del display del ME.



Abbassare la sella accompagnandola e premere leggermente per bloccarla fino a sentire "clic".

La ricarica può essere effettuata anche con la batteria inserita nel ME seguendo la stessa modalità (vedi istruzioni).



RICARICA CON ATTACCO DIRETTO DEL CARICABATTERIE AL ME

/ La ricarica del veicolo deve sempre essere effettuata al riparo dalla pioggia.

1. Il connettore del caricabatterie si trova sotto il faro posteriore del ME, protetto da un tappo, che va aperto per effettuare la carica.

Collegare l'uscita del caricabatterie direttamente al connettore.

I 3 led presenti sul caricabatterie indicano:

- **BLU LAMPEGGIANTE**: in carica
- **ROSSO**: segnalazione guasto
- **VERDE STATICO**: carico

2. Verificare lo stato di carica della batteria tramite l'attivazione del display del ME.
3. Completata la ricarica rimuovere il collegamento del caricabatterie e chiudere il tappo.

(!) Una volta estratta, la batteria deve essere conservata in ambiente idoneo (temperatura costante 0-25°, assenza di umidità).

(!) Il led presente sulla batteria, se acceso, segnala guasto.